

Használati utasítás a Denke Kandalló hőlégfűtő- kandallóbetét üzemeltetéséhez

Fontos: ! A fűtés megkezdése előtt meg kell győződni, hogy a tüztér feletti elzáró nyitott állapotban van-e? Ebben az esetben szemben közepén az elzáró karika a kinyitott ajtnál láthatónak kell lennie.

Az elzáró működtetésére elsősorban a hosszabb üzemén kívüli állapot esetén van szükség, a kéményszag visszaáramlásának megakadályozására.

ÜZEMELTETÉS

*** Begyújtás**

Alulra az összegyűrt újságpapír gombócot helyezük, majd arra az aprófagyújtó és végül a vastagabb fahasábokat. Begyújtás után a tűzrostélyon keresztüli légáramlat a hamufiók kihúzásával rendkívül gyorsá és egyszerűvé teszi a begyújtási műveletet. Javasoljuk a fahasábokat a hátsó tűzfalra, vagy ahhoz közel elhelyezni, mert ezzel kíméljük a máriaüveget és csökkentjük a hamukihullás esélyét.

*** Intenzív égés**

Kihúzott fiók mellett igen heves az égés, nagy a hőleadás. Ez teszi lehetővé, hogy a hideg légteret képes 30-120 perc alatt felfűteni!

Ebben a fázisban az ajtót nem célszerű kinyitni, mert erőteljes a szikra kipattanás veszélye, azonban a tűz így is akadálytalanul élvezhető a máriaüveges ajtón keresztül.

*** Nyugodt égési szakasz**

Ebben a szakaszban már nem ropog, pattog a tűz, ezért ilyenkor lehetőség van a nyitott ajtó melletti üzemeltetésre is, amit a megfelelően méretezett tűznyílás lehetővé is tesz.

*** Hőntartási szakasz**

A nyitott tüztérű kandallóval szemben ez a megoldás lehetővé teszi, ha leégett a tűz, egy nagyobb hasáb elhelyezésével, az ajtó bezárásával és a hamufiók betolásával még 5-7 órán keresztül sugárzó meleghez jussunk, szénmonoxid visszaáramlás veszélye nélkül.

TISZTÍTÁS

A hamut a hamufiók fém vödörbe történő ürítésével a legcélszerűbb megvalósítani.

A toló ajtót a sínről történő leemelést követően a ráakódott koromtól közvetlenül a porszívó gégecsövével lehet megtisztítani, majd nedves ruhával áttörölni.

A rezezt felületeket nem célszerű erőteljesen "szidolozni" mert a vékony galvanizált rézréteg hamar lekopik és a díszrács bronz szitáján pedig a tisztítószer nyomot hagy.

Az antikolt felületet csak száraz, puha ronggyal szabad áttörölni.

Az ajtókon létrejövő kékes, patinás elszíneződés a használat természetes velejárója!

Megjegyzés:

Az első befűtés alkalmával az alkalmazott hőálló fekete festék ráég az acél felületre, ami mintegy 20-30 percig kékes füstöt eredményez. Javasoljuk, hogy az első befűtést olyankor végezzék, amikor a szükséges szellőztetés nem okoz kellemetlenséget !